
C30S

030000100



Ricambi / Spare parts

1	030000151	1
2	057001211	1*
3	030000153	1*
4	030000154	1*
5	030000156	1
6	039000528	1
7	057000124	1
8	030000123	1
9	030000125	1
10	030000155	1
11	030000135	1 (2 Serrature/ 2 Lock set)

* Cassetti senza maniglia
Drawers without handle